FAST TRIGGER CABLE BUNDLES

TG5H, TG10H, TG25H, TW18H, TW6H, TG4H, TW11H
TG5V, TG10V, TG25V, TW18V, TW6V, TG4V, TW11V **R1**

TG15H, TG20H, TW30H, TG24H, TW12H, TW36H, TW24H
TG15V, TG20V, TW30V, TG24V, TW12V, TW36V, TW24V **R2**

TW4H, TW10H, TW16H, TW22H, TW28H, TG3H, TG23H
TW4V, TW10V, TW16V, TW22V, TW28V, TG3V, TG23V **R3**

TW17H, TW35H, TW5H, TW23H, TW29H, TW34H, SPR3
TW17V, TW35V, TW5V, TW23V, TW29V, TW34V **R4**

TW9H, TW15H, TW21H, TW33H, TW27H, TW8H, TW20H
TW9V, TW15V, TW21V, TW33V, TW27V, TW8V, TW20V **L1**

TW3H, TW2H, TW14H, TW26H, TW1H, TW7H, SPR2
TW3V, TW2V, TW14V, TW26V, TW1V, TW7V **L2**

TW32H, TG2H, TW13H, TW25H, TG22H, TG11H, SPR1
TW32V, TG2V, TW13V, TW25V, TG22V, TG11V, **L3**

TG1H, TG6H, TG16H, TG21H, TW31H, TW19H, SPR4
TG1V, TG6V, TG16V, TG21V, TW31V, TW19V **L4**